

MANUAL DE OPERAÇÕES BIKE HORIZONTAL VIBRANIUM VH70






Índice

Notas Pré-montagem	3
Instruções de Montagem	_ 5
Vista Explodida	_ 13
Lista de Peças	_ 14
Funções dos Botões	15
Operação	_ 16
Certificado de Garantia	18



Notas Pré-montagem Abra as caixas:

Certifique-se de que todas as peças que vieram na caixa estão presentes. Confira a lista de componentes para garantir que a quantidade de itens está correta para a montagem. Caso falte alguma peça, entre em contato com o vendedor.



NO.	Nome	Especificação	Qtdade
23	Parafuso Allen C.K.S. com rosca completa	M6×35	8
24	Parafuso Allen C.K.S. com meia rosca	M8×50×20	2
26	Parafuso Allen C.K.S. com meia rosca	M10×70×20	4
29	Parafuso Philips com cabeça arredondada e rosca completa	M4×16	4
31	Parafuso autoatarraxante Philips C.K.S.	ST4×12	4
34	Arruela lisa	Ф8	2
36	Arruela de pressão	Ф10	4
42	Porca de travamento hexagonal	M8	2
93	Parafuso Allen C.K.S. com rosca completa	M8x30	2
94	Parafuso Allen com cabeça cilíndrica e rosca completa	M6×15	2
96	Arruela lisa	Ф10	4
	Chave em L	5×80×80S	1
	Chave em L	6×66×144	1
	Chave de boca	t4.0×28×130	1



Reúna suas ferramentas


Antes de começar a montagem da sua unidade, reúna as ferramentas necessárias. Ter todo o equipamento à mão economizará tempo e tornará a montagem rápida e sem complicações.

Limpe sua área de trabalho

Certifique-se de que você tem espaço suficiente para montar a unidade corretamente. Garanta que a área esteja livre de qualquer coisa que possa causar lesões durante a montagem. Após a montagem completa da unidade, verifique se há uma quantidade confortável de espaço livre ao redor para uma operação sem obstruções.


NOTA: Cada número de passo nas instruções de montagem indica o que você deve fazer. Leia e compreenda todas as instruções cuidadosamente antes de montar a Bicicleta Vertical VB-70.

Instruções do equipamento




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Passo 1: Prenda o estabilizador frontal (2) ao quadro principal (1) com a Arruela de pressão (36), arruela lisa (96) e o parafuso Allen C.K.S. com meia rosca (26).




Passo 2: Prenda o estabilizador traseiro (3) ao quadro principal (1) com a Arruela de pressão (36), arruela lisa (96) e o parafuso Allen C.K.S. com meia rosca (26).




Passo 3:

1. Conecte o fio de comunicação do motor (82) com o fio de comunicação do poste vertical (83). Prenda o pólo vertical superior (4) ao quadro principal (1) e use a chave para fixá-los com o parafuso Allen com extremidade plana (25), que já está pré-instalado no quadro principal. Em seguida, cubra com o plugue. Certifique-se de apertar os dois parafusos Allen com extremidade plana ao mesmo tempo e fixe os parafusos alternadamente.




Passo 4:

- 1. Conecte o fio de comunicação do painel (83) na entrada traseira do console. Conecte o fio de conexão do pulso (86) na saída do console.
- 2. Prenda o console (81) ao poste vertical (4) com o parafuso Philips C.K.S. com rosca completa (32).




Passo 5:

1. Prenda a capa do guidão - esquerda (54) e direita (55) ao pólo vertical superior (4) com o parafuso Philips com cabeça arredondada e rosca completa (29).




Passo 6:

1. Fixe o tubo do guidão. Passe o botão em T (65) pelo guidão. Gire para dentro. Ajuste o tubo do guidão para a posição adequada. Aperte o botão em T firmemente. Em seguida, fixe a capa frontal do guidão (56) com o parafuso autoatarraxante Philips C.K.S. (31).




Passo 7:

1. Prenda o pedal esquerdo (63) e o pedal direito (64) ao quadro principal (1).




Passo 8:

- 1. Prenda a barra redonda de ajuste do freio (8) à base do assento com o parafuso Allen C.K.S. com rosca completa (94).
- 2. Prenda o tubo da almofada traseira à base do assento com o parafuso Allen C.K.S. com rosca completa (93).




Passo 9:

1. Prenda o assento (60) à base do assento com o parafuso Allen C.K.S. com rosca completa (23).



Passo 10:


- 1. Prenda o tubo de pulso do guidão (6) ao assento e fixe com o parafuso Allen C.K.S. com meia rosca (24), porca hexagonal (42) e arruela lisa (34).
- 2. Conecte os fios de conexão do pulso do guidão (87) e (88), conforme mostrado na imagem abaixo.






Passo 11:

1. Prenda a almofada traseira (61) ao tubo da almofada traseira (11) com o parafuso Allen C.K.S. com rosca completa (23).




Passo 12:

1. Insira os plugs de energia no conector de energia conforme mostrado abaixo. Montagem concluída.



Vista Explodida





Lista de Peças

NO.	NOME	DESCRIÇÃO	QTDADE
1	Quadro principal	Descrição	1
2	Estabilizador frontal		1
3	Estabilizador frontal		1
4	Pólo vertical		1
5	Pólo do guidão		1
6	Pulso do guidão		1
7	Assento		1
8	Barra redonda de ajuste do freio		1
9	Eixo de conexão do freio		1
10	Peça fixa do freio		1
11	Tubo da almofada traseira		1
12	Manivela esquerda		1
13	Manivela direita		1
14	Eixo da manivela		1
15	Imã fixo		1
16	Mola de tensão do freio	Ф11.5×Ф1.2×13	1
17	Mola de tensão	Ф18.5×Ф2.5×11.5	1
18	Trilho deslizante de alumínio		1
19	Eixo de controle magnético		1
20	Parafuso Allen C.K.S. oco	Ф8×33×M6×15	2
21	Parafuso Allen C.K.S. com rosca completa	M6×15	6
22	Parafuso Allen C.K.S. com rosca completa	M8×20	5
23	Parafuso Allen C.K.S. com rosca completa	M6×35	8
24	Parafuso Allen C.K.S. com meia rosca	M8×40×20	2
25	Parafuso Allen com extremidade plana	M12×60	2
26	Parafuso Allen C.K.S. com meia rosca	M10×70×20	4
27	Parafuso hexagonal com flange e rosca completa	5/16-18UNC-1"	2
28	Parafuso hexagonal com rosca completa	M5×60	1
29	Parafuso Philips com cabeça arredondada e rosca completa	M4×16	4
30	Parafuso autoatarraxante Philips C.K.S.	ST4×16	20
31	Parafuso autoatarraxante Philips com cabeça de arruela e corte	ST4×12	6
32	Parafuso Philips C.K.S. com rosca completa	M5×10	4
33	Parafuso Philips com cabeça arredondada e autoatarraxante	ST3×30	4
34	Arruela lisa	Ф8	14
35	· ·		4
36	Arruela de pressão	Ф10	4
37	Anel de retenção para eixo	Ф8	4
38	Anel de retenção para eixo Anel de retenção para eixo	Ф10 Ф12	2
40	Anel de retenção para eixo	Φ12	2
41	Parafuso Allen com cabeça cilíndrica e rosca completa	M6×20	4
42	Porca hexagonal de travamento	M8	11
43	Porca hexagonal	M5	2
44	Rolamento de esferas de ranhura profunda		2
45	Rolamento de esferas de ranhura profunda		3
46	Volante (8510-61)		1
47	Capa do motor – esquerda		1
48	Capa do motor – direita		1
49	Capa do trilho de alumínio – esquerda		1

NO.	NOME	DESCRIÇÃO	QTDADE
50	Capa do trilho de alumínio – direita	,	1
51	Capa do estabilizador traseiro -		1
	esquerda		
52	Capa do estabilizador traseiro – direita		1
53	Capa de extremidade do trilho de alumínio		1
54	Capa do guidão – esquerda		1
55	Capa do guidão - direita		1
56	Capa frontal do guidão		1
57	Grupo de fixação da roda de tensionamento		1
58	Polia da correia		1
59	Guidão de ajuste do freio		1
60	Assento		1
61	Almofada traseira		1
62	Pé de apoio		4
63	Pedal – esquerdo		1
64	Pedal – direito		1
65	Botão em T		1
66	Roda		2
67	Roda de tensão		1
68	Capa da manivela	45.00.45	2
69	Tampa de extremidade	45×90×t1.5	4
70	Tampa de tubo redonda	Φ28×t1.5	2
71	Roda de PU		4
72	Bloco de freio	255011.5	1
73	Tampa de tubo quadrada	25×50×t1.5	2
74	Tampa de tubo quadrada	25×25×t1.5	2
75 76	Plugue de fio Tampa de buraco		2
77	Ajuste de folga do freio		2
78	Pegador de espuma		2
79	Cabo do freio		1
80	Pé de apoio cônico	Ф23×Ф18×Ф5×11	4
81	Painel		1
82	Fio de comunicação do motor	L-800mm	1
83	Fio de comunicação do painel	L-600mm	1
84	Indutor magnético	L-200mm	1
85	Fio de comunicação de energia	L-750mm	1
86	Adaptador de energia	240V	1
87	Fio de mola	L-2000mm	1
88	Fio de conexão do pulso do guidão 1	L-2×100mm	1
89	Fio de conexão do pulso do guidão 2	L-650mm	1
90	Pulso do guidão		2
91	Imã fixo		1
92	Correia do motor		1
93	Parafuso Allen C.K.S. com rosca completa	M8x30	2
94	Parafuso Allen com cabeça cilíndrica e rosca completa	M6×15	7
95	Parafuso Allen com cabeça cilíndrica e rosca completa	M8×15	8
96	Arruela lisa	Ф10	4
97	Motor magnético		1
98	Mola		1
99	Parafuso de rosca completa M5*20		5
100	Porca de travamento M10		2
101	Suporte para garrafa		1
102	Garrafa		1

Funções dos botões

Projeto	Descrição	
Up (Encoder)	Aumentar resistência - Definir a Opção	
Down (Encoder)	Diminuir resistência - Definir a Opção	
Mode / Enter	Confirmar configurações e seleções.	
Reset	Pressione este botão por 2 segundos para reiniciar o console e voltar à tela de configurações do usuário. Retornar à tela inicial em modo de configuração ou pausa.	
Start/ Stop	Iniciar ou parar o movimento.	
Recovery	Testar o status de recuperação da frequência cardíaca.	
Body Fat	No modo de pausa, pressione este botão para iniciar o teste de gordura corporal.	

FUNÇÕES DO DISPLAY:

project	Description
TIME	Aumento progressivo – enquanto não houver configuração, o tempo começará a contar a partir de 00:00. Ao atingir o máximo de 99:59, adiciona-se 1 minuto a cada vez. diminuição progressiva – quando houver uma configuração, o tempo começará a contar regressivamente a partir do número definido até 00:00. aumentar ou diminuir 1 minuto a cada vez, com intervalo entre 00:00 e 99:00.
SPEED	Exibir a velocidade atual. O máximo é 99,9 km/h ou mph.
RPM	Exibir a RPM por minuto; a faixa de exibição é de 0 a 999.
DISTANCE	Acumular a distância total de 0,00 até 99,99 km ou milhas. Os usuários podem pressionar a tecla CIMA/BAIXO para definir a distância alvo com antecedência. Aumentar ou diminuir 1 km ou milha por vez, com intervalo de 0,00 a 99,00.
CALORIES	Calcular as calorias acumuladas consumidas durante o exercício, variando de 0 a 9999 calorias. (Esses dados servem apenas para comparação entre diferentes esportes e não devem ser usados para tratamento médico.) Aumentar ou diminuir 1 CAL por vez, com intervalo de 0 a 9990.
PULSE	O usuário pode definir o valor alvo da frequência cardíaca, variando de 30 a 230. Se a frequência cardíaca real do usuário exceder o valor alvo durante o exercício, o alarme será acionado. (valores para simples referência, não servem para acompanhamento médico)
WATTS	Exibir os watts atuais, variando de 0 a 999.
MANUAL	Modo de controle manual
BEGINNER	4 programas à disposição
ADVANCE	4 programas à disposição
SPORTY	4 programas à disposição
CARDIO	Exercite sua função cardiovascular
WATT PROGRAM	Modo de treinamento constante em watts.
USER PROGRAM	Os usuários criam padrões de nível de resistência.

OPERAÇÃO:

LIGAR

Conecte a fonte de energia; o computador ligará com um longo sinal sonoro e exibirá todos os segmentos no LCD por 2 segundos (FIG. 1).




FIG. 1

Seleção do modo de movimento

Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar o modo manual (FIG. 2) \rightarrow modo iniciante (FIG. 3) \rightarrow modo avançado (FIG. 4) \rightarrow modo atleta (FIG. 5) \rightarrow exercício cardiopulmonar (FIG. 6) \rightarrow WATT (FIG. 7) \rightarrow programa do usuário (FIG. 8).







FIG.8

Modo manual

Pressione o botão "INICIAR" na tela inicial para entrar no modo manual e INICIAR o movimento.

- **1.** Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar o programa de movimento, escolha Manual e pressione MODE/ENTER para confirmar a entrada. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para definir o tempo (Figura 9), a distância (Figura 10), as calorias (Figura 11), a frequência cardíaca (Figura 12) e pressione MODE/ENTER.
- **2.** Confirme a entrada.
- **3.** Pressione as teclas INICIAR/PARAR para INICIAR o movimento. O usuário também pode pressionar para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para ajustar o nível de resistência durante o movimento. O nível de resistência é exibido na janela de watts. Se não houver ajuste por 3 segundos, o medidor mudará para o valor em watts (Figura 13).
- **4.** Pressione as teclas INICIAR/PARAR para INICIAR ou PARAR o movimento. Pressione o botão RESET para voltar à tela inicial.



Modo Iniciante

1. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar o programa de exercícios, escolha o Modo Iniciante e pressione Mode/ENTER para confirmar a entrada.

MANUA


FIG. 13

- **2.** Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar os MODOS 1 a 4 (Figura 14) e pressione MODE/ENTER para confirmar a entrada.
- 3. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para definir o tempo de movimento.

MANUAL

FIG. 12

- **4.** Pressione INICIAR/PARAR para INICIAR o movimento. O usuário também pode pressionar para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para ajustar o nível de resistência durante o movimento.
- **5.** Pressione as teclas INICIAR/PARAR para INICIAR ou PARAR o movimento. Pressione o botão RESET para voltar à tela inicial.



Modo avançado

- **1.** Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar o programa de movimento, escolha o modo Avançado e pressione Mode/ENTER para confirmar a entrada.
- **2.** Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar os modos avançados de 1 a 4 (Figura 15) e pressione MODE/ENTER para confirmar a entrada.
- **3.** Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para definir o tempo de movimento.
- **4.** Pressione INICIAR/PARAR para INICIAR o movimento. O usuário também pode pressionar para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para ajustar o nível de resistência durante o movimento. Pressione o botão RESET para voltar à tela inicial.




FIG. 15

Modo atleta

- **1.** Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar o programa esportivo, escolha o Modo Atleta e pressione Mode/ENTER para confirmar a entrada.
- **2.** Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar os modos de jogador de 1 a 4 (Figura 16) e pressione MODE/ENTER para confirmar a entrada.
- **3.** Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para definir o tempo de movimento.
- **4.** Pressione INICIAR/PARAR para INICIAR o movimento. O usuário também pode pressionar para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para ajustar o nível de resistência durante o movimento.
- **5.** Pressione as teclas INICIAR/PARAR para INICIAR ou PARAR o movimento. Pressione o botão RESET para voltar à tela inicial.




FIG. 16

Padrão de exercício cardiovascular

- **1.** Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar o programa de movimento, escolha H.R.C e pressione MODE/ENTER para confirmar a entrada.
- 2. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para definir a idade para o exercício (Figura 17).
- **3.** Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar 55% (Figura 18), 75%, 90% ou TAG (frequência cardíaca alvo) (padrão: 100).
- 4. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para definir o tempo de movimento.
- **5.** Pressione as teclas INICIAR/PARAR para INICIAR ou PARAR o movimento. Pressione o botão RESET para voltar à tela inicial.




FIG. 17



FIG. 18



Modelo Watt

- **1.** Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar o programa de movimento, escolha WATT e pressione MODE/ENTER para confirmar a entrada.
- 2. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para definir o valor alvo de WATT (padrão: 120, Figura 19).
- **3.** Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para definir o tempo de movimento.
- **4.** Pressione INICIAR/PARAR para INICIAR o movimento. O usuário também pode ajustar o nível de WATT pressionando para CIMA ou para BAIXO (Encoder) durante o movimento.
- **5.** Pressione as teclas INICIAR/PARAR para INICIAR ou PARAR o movimento. Pressione o botão RESET para voltar à tela inicial.




FIG. 19

Modo de programa do usuário

- **1.** Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar o programa de movimento, escolha Modo de Programa do Usuário e pressione Mode/ENTER para confirmar a entrada.
- 2. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar U1-U4.
- **3.** Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para criar o perfil do usuário (Figura 20). Existem 20 itens no total, e o usuário pode ajustar o nível de resistência de cada um durante o processo de configuração.
- 4. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para definir o tempo de movimento.
- **5.** Pressione as teclas INICIAR/PARAR para INICIAR o movimento. O usuário também pode ajustar o nível de WATT pressionando para CIMA ou para BAIXO (Encoder) durante o movimento.
- **6.** Pressione as teclas INICIAR/PARAR para INICIAR ou PARAR o movimento. Pressione o botão RESET para voltar à tela inicial.




FIG. 20

Modo de Recuperação

Após se exercitar por um período, mantenha ambas as mãos no pegador ou use uma cinta no peito e pressione o botão de RECUPERAÇÃO. Todas as funções do display param, exceto "TEMPO", que começa a contar regressivamente de 00:60 a 00:00 (Figura 21). Em seguida, a tela mostrará o status de recuperação da frequência cardíaca; F1, F2...F6 indicam que F1 é o melhor e F6 é o pior (Figura 22).


Os usuários podem continuar se exercitando para melhorar a capacidade de recuperação da frequência cardíaca. (Pressione RECUPERAÇÃO novamente para voltar à tela inicial.)





Modelo de Gordura Corporal

- 1. No modo de pausa, pressione a tecla de GORDURA CORPORAL para iniciar o teste de GORDURA CORPORAL.
- 2. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar U1-U4.
- 3. A tela exibirá o gênero do usuário (Figura 23), altura, peso e iniciará o teste.
- **4.** Durante o teste, o usuário deve segurar o pegador com ambas as mãos. O LCD exibirá "= =" "= =" (Figura 24) por 8 segundos até que o teste seja concluído.
- **5.** O LCD mostrará o símbolo de recomendação de gordura corporal, IMC (Figura 25) e % de GORDURA (Figura 26) por 30 segundos.
- **6.** Mensagens de erro: *E-1 -- Nenhum sinal de frequência cardíaca foi detectado. *E-4 -- A porcentagem de gordura corporal e o índice de massa corporal estão abaixo de 5 ou acima de 50 (Figura 27).



Notas:

- 1. Se não houver movimento ou sinal de frequência cardíaca detectado em 4 minutos, o relógio eletrônico entrará em modo de hibernação. Pressione qualquer tecla para ativar o relógio eletrônico.
- 2. Se a exibição do medidor eletrônico estiver anormal, desconecte a fonte de energia e reconecte-a.

Instruções de Exercício

- 1. O usuário deve colocar os pés completamente dentro dos pedais e ajustar a resistência do controle magnético conforme necessário.
- 2. Como a máquina possui volantes duplos, haverá um grande momento de inércia. Quando o usuário parar antes de uma alta velocidade, deve minimizar a resistência e reduzir a velocidade para evitar lesões nas pernas devido ao momento de inércia dos pedais esquerdo e direito.
- 3. A máquina deve ser colocada em um piso nivelado e deve haver espaço suficiente para o treino.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Bike Horizontal VH-70

A **Vibranium Fitness** garante os produtos contra eventuais defeitos de fabricação, comercializados pela mesma ou seu revendedor autorizado, dentro do território brasileiro, pelos prazos abaixo estipulados, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, somente mediante a apresentação de cupom/nota fiscal original de venda e nos limites fixados por este termo. Esta garantia somente cobre o proprietário original e não é transferível.

Esta garantia cobre eventuais defeitos de fabricação que os produtos pertencentes à categoria nela especificada possam apresentar, salvo peças de desgaste natural, conforme prazos abaixo:

- 5 (Cinco) anos: Estrutura principal metálica (Quadro ou Chassi Principal), especificamente para trincas, quebras e soldas.
- 01 (um) ano: demais partes não listadas;
- 03 (três) meses: peças plásticas, peças de borracha, estofados, correias e lonas.

Durante o prazo de garantia acima estabelecido, a **Vibranium Fitness** assume o compromisso de consertar ou substituir, a seu critério, sem ônus para o consumidor, as peças com defeitos de fabricação. O cliente é responsável pelas despesas de deslocamento de técnico especializado caso necessite dos serviços de assistência técnica no local de instalação do equipamento.

A **Vibranium Fitness** não cobre qualquer dano a pintura do equipamento bem como pontos de ferrugem que possam surgir. Caso o cliente prefira, o equipamento em garantia poderá ser enviado à **Vibranium Fitness** e o reparo será efetuado sem custo (de peças e mão de obra) para o cliente (excetuando-se custos de transporte ida e volta do equipamento), de acordo com os prazos constantes deste termo.

Os direitos de prestação da garantia não são acionados quando existam pequenas diferenças do material, em relação à qualidade teórica exigida, que sejam indiferentes para o valor e utilização do aparelho. Eventuais prestações de garantia não implicam o aumento do prazo de garantia nem iniciam a contagem decrescente do mesmo prazo. A garantia não abrange os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto.

São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas pela Vibranium Fitness como improcedentes.

A garantia será anulada nas seguintes situações:

- a) Danos provocados por:
- Roubo, vandalismo, raio, fogo, enchente e/ ou outros desastres naturais;
- Suor, água, solventes, álcool e/ou outros líquidos;
- Quedas, batidas, acidentes e/ou uso inadequado;
- Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos (ex. evaporação de cloro), umidade ou temperatura excessiva;
- Utilização do equipamento ao ar livre;
- Utilização do produto dentro de saunas, garagens ou banheiros;
- Utilização do produto em desacordo com o especificado no manual do usuário ou neste termo;
- Aplicações de forças e pesos acima da especificação técnica do equipamento;
- Limpeza com produtos químicos não recomendados pela Vibranium Fitness;
- A limpeza deve ser efetuada somente com panos secos e ou soluções leves de água e sabão;
- A lubrificação incorreta do equipamento (falta ou excesso de silicone);

b) Quando for constatado:

- Montagem, manuseio, e/ou reparos por pessoas ou assistência técnica não autorizada;
- Montagem imprópria do produto pelo usuário ou não observância do manual do usuário;
- Alteração de partes mecânicas, elétricas/eletrônicas originais;
- Remoção ou modificação do número de série;
- Utilização do aparelho em locais expostos à luz solar, chuva, orvalho, poeira, maresia, ambientes úmidos ou mal ventilados;
- Manutenção prévia com peças não originais;
- Utilização do equipamento por pessoas acima do peso especificado no produto (150 kg).

Nenhum revendedor ou assistência técnica autorizada **Vibranium Fitness** tem autorização para alterar este termo ou assumir compromissos em nome da **Vibranium Fitness**. A **Vibranium Fitness** não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos. A **Vibranium Fitness** reserva-se o direito de promover alterações deste termo de garantia sem aviso prévio.

A garantia somente será válida com a apresentação deste certificado e sua respectiva nota fiscal, e somente em território nacional.

Para acionar a garantia, obter a relação de assistências técnicas autorizadas, tirar dúvidas, fazer sugestões ou reclamações, entre em contato através da central de atendimento ao cliente através dos canais abaixo:

e-mail: contato@vibraniumfit.com.br, ou pelo site www.vibraniumfitness.com.br.



www.vibraniumfitness.com.br